帮助一百万家企业实现自动化智能制造

MODBUS-8AI 使用手册

--V1.1





	求
•••	

<i>-</i> ,	产品概述	1
<u> </u>	硬件接线图和接口	2
三、	切换电流输入方法	3
四、	操作模式	4
	1、常规模式:	4
	2、复位模式:	4
	3、校准模式:	4
五、	上位机调试说明	5
	1、连接准备	5
	2、 连接步骤	5
	3、参数修改	6
六、	通讯说明	7
	1、485 通讯参数说明(出厂/默认值):	7
	2、模拟量采集命令	7
附录	t:	8
	1、地址说明	8
	2、输入电压与输出数字值的线性关系	8
	3、 常见问题处理	9
修订	「历史	

关于我们

一、产品概述

输入端 8 通道电压/电流模拟量采集,使用 RS-485 接口,带光耦隔离通信。应用层采用标准 ModBus-RTU 协议,可轻松与 PLC、触摸屏等进行组网。内置Σ - Δ 模/数转换器,有效分辨率 13 位。每个通道可根据不同需求灵活选择量程范围。提供傻瓜式手动校准方法,在工作环境变化和设备消耗老化的情况下,通过校准,依然能获得高精度的测量值。通过提供的上位机软件可设置通信参数,提供掉电保存功能。参数列表如下:

电源电压	9-28 VDC		
通道	8 路差分		
电压量程	0~10V		
电流量程	0~20mA, 4~20mA		
有效分辨率	13 位		
模块精度	电流±2‰(千分之二),电压±4‰(万分之四) 【精度=(绝对误差的最大值/模块量程)*100%】		
工作温度	$-20~\sim~70^\circ$ C		
安 装	标准 DIN 导轨安装或螺丝安装		
校准	手动,操作简单		

二、硬件接线图和接口



VCC+/-	DC 9-28V 供电电源正极/负极		
NC	空		
A+	485 A+		
B-	485 B-		
INO+/INO-	输入通道0正极/负极		
IN1+/IN1-	输入通道1正极/负极		
IN2+/IN2-	输入通道2正极/负极		
IN3+/IN3-	输入通道3正极/负极		
IN4+/IN4-	输入通道4正极/负极		
IN5+/IN5-	输入通道 5 正极/负极		
IN6+/IN6-	输入通道6正极/负极		
IN7+/IN7-	输入通道7正极/负极		
电源灯	接通、亮红灯		
状态灯	 (1)常规模式:绿灯每秒闪烁1次; (2)复位模式:常亮约3秒 (3)校准模式:快速连续闪烁 		

三、切换电流输入方法

第1步:模块出厂默认是电压输入,若需要使用电流输入,则需揭开模块上壳,如下图所示, 用螺丝刀等工具从下图圆圈标示处轻轻撬开。



第2步:揭开上壳后再将上电路板取出,如下图所示红框处即是电压/电流输入切换的跳线帽, 每一个通道对应一个跳线帽,需要使用哪一路的电流输入,就将哪一路的跳线帽插至电流一侧 (下图已将全部通道切换为电流输入)。



第3步: 8AI 上位机"模式配置"中在对应通道选择 0-20mA 即可。 注意: 插拔跳线帽需在模块断电下操作。

四、操作模式

1、常规模式

系统上电,默认在正常模式下运行;当切换至其他模式至该模式操作完成时,系统自动切 换至常规模式。

2、复位模式

长按复位按键,待指示灯闪烁第6次时松开按钮,此时指示灯会常亮约3秒后恢复慢闪即 复位成功。恢复通信参数为9600、8、1、N,采样深度8,通道数8,从机地址为1。

3、校准模式

第 0-6 号通道强制接入 0V 输入信号,第 7 通道(最后 1 个通道)输入 10V 电压,然后连续按 3 下复位按键(节奏不用太快),状态灯快速闪烁进入校准模式。此时系统开始采集 10V 电压的数字值。当状态灯快闪 25 秒后灭掉然后恢复慢闪,说明校准完成。然后模块断电重启,系统恢复到常规模式。

出厂已进行校准操作,一般情况下无需再次校准,再次校准可能造成采集结果误差偏大, 校准结果提供掉电保存。校准的时候,请务必确保使用精度等级高的仪器,最好使用精密的信 号发生器来进行校准。

校准注意:校准前需将模块跳线帽插至电压档,然后将模块复位。校准时需在模块上电的 一分钟内操作,超过必须重新上电,否则无法进入校准模式。

五、上位机调试说明

1、连接准备

本模块提供一个调试上位机软件来实现模块的功能调试和参数设置,请按照以下步骤进行 操作:

- 使用 USB-485 转换器来连接模块和电脑
- 将 DC 9-28V 外部电源接入模块并通电,通电前请检查电源正负极是否连接正确
- 打开上位机调试软件,在模块线路正确连接和串口开启的前提下,上位机能采集8通道的 模拟量信息及修改模块配置
- 选择相应的设置或控制选项

上位机软件功能如下:

可采集8通道的模拟量信息

- 可设置 MODBUS 通信参数
- 可设置 MODBUS-8AI 在 MODBUS 总线中的从机地址
- 可设置采样深度

可设置通道使能状态

2、连接步骤

₩ MODBUS_8AI上位机		
MODBUS连接管理上子连接的自口配置MODBUS参数	模拟量采样数字量值	输入电压/电流值
週讯参数配置 串口号 COM3 ▼ 波特率: 9600 ▼ 数据位: 8 ▼	通道0: 1	0.0012208527 0~107 -
波特率 9600 ▼ 校验位: None ▼ 停止位: 1 ▼	通道1: 1	0.0012208527 0~107 -
^{校验位} : [№] ne ² .选择波特率,默认9600 <u>设置</u>	通道2. 0	
	通道3: 1	0.0012208527 0~107 -
产品类别: MODBUS-8AI	通道4: 2	0.002441704V 0~10V -
	17.11	
通道0使能状态: 开启	通道5: 2	0 100 -
	通道6: 1	0.0012208527 0~107 -
	通送7.1	0.0012202522 0~102
		日本 日本 日本 日本 日本
	🔲 16进制显示	
J. 注意である。 通道6使能状态: 通道6使能状态:		
通道?使能状态: 开启		
		东莞市艾莫迅自动化科技有限公司

3、参数修改

(1) 波特率的修改。

配置MODBU 串口设置	IS参数		1、选择波特率
波特率:	9600	•	数据位: 8点击设置, 数据位: 0元即生效
校验位:	None	•	停止位: 1 ▼
			设置

- (2) 采样深度和通道数的设置
- ◆ 采样深度可设置范围: 1-16,设置立即生效。
- ◆ 通道数的设置:可设置需要打开的通道数量,设置立即生效。建议使用几个通道则打开几 个通道的使能状态,这样可提高刷新频率。

采样深度:	1	设置
通道数: 模式配置	5 👻	设置
通道0使	能状态:	开启
通道1使	能状态:	开启
通道2使	能状态:	开启
通道3使能状态:		开启
通道4使	能状态:	开启
通道5使	能状态:	关闭
通道6使	能状态:	关闭
通道7使	能状态:	关闭
		状态显示

采样深度与通道数对应的关系表格如下:

采样深度	1	4	8	16
8个通道刷新一	64	250	500	1000
次的时间(ms)	04	230	500	1000
每通道刷新一次 的时间(ms)	8	31	62	125
建议: 上位机扫描时间的设置最好小于模块总通道的刷新时间				

六、通讯说明

1、485通讯参数说明(出厂/默认值)

波特率: 9600

数据位:8位

停止位:1位

奇偶校验:无

2、模拟量采集命令

功能码: 0x04

发送: 01 04 00 00 00 08 F1 CC (16 进制)

数据	字节数	含义	备注
01	1	模块地址	默认 01
04	1	功能码	读8通道的模拟量
00 00	2	寄存器地址	地址不得超过 0x08
00 08	2	寄存器数量	数量不得超过 0x08
F1 CC	2	CRC 校验码	前 6 字节的校验码

说明:当其他通道无信号输入,第8通道在0-10V量程下给10V信号时,通过MODBUS采集8个通道的数字值

数据	字节数	含义	备注
01	1	模块地址	默认 01
04	1	功能码	读模拟量
10	1	字节数	8个通道数值所用的字节数
00 00	2	通道1数值	
00 00	2	通道2数值	
00 00	2	通道3数值	
00 00	2	通道4数值	
00 00	2	通道5数值	
00 00	2	通道6数值	
00 00	2	通道7数值	
1F FF	2	通道8数值	
1D 5C	2	CRC 校验码	前 19 字节的校验码

附录:

1、地址说明

名称	PLC 对应地址	MODBUS 对应地址	支持的功能码
输入通道1	30001	0x00	0x04
输入通道 2	30002	0x01	0x04
输入通道 3	30003	0x02	0x04
输入通道 4	30004	0x03	0x04
输入通道 5	30005	0x04	0x04
输入通道 6	30006	0x05	0x04
输入通道 7	30007	0x06	0x04
输入通道 8	30008	0x07	0x04

2、输入电压与输出数字值的线性关系



量程	0~10V	0~20mA	4~20mA
最大电压对应数字值	0x1FFF	0xFFF	0xCCC
相应的整数	8191	4095	3276

3、常见问题处理

(1)无论输入多少毫安的电流,上位机显示的数字量值一直为最大值 4095。 可能的原因:

① 跳线帽未插拔至电流档位

② 模拟量输入正负极接反了

③ 跳线帽已经插拔至电流档位,但跳线帽可能接触不好没接触到位,尝试重新插拔之后再重试

(2) 插拔跳线帽并装回上板之后通讯不上?

可能的原因: 插拔跳线帽时未断电操作, 装回上板后重新上电再尝试扫描连接

(3) 485 通讯不上?

排查步骤:

① 确认通讯线驱动是否已经安装,确认 com 口是否被其他应用程序占用

② 检查接线有无错误,确认模块的 A 和 B 口是否正确接到通讯线的 A (3 脚)和 B (8 脚)

③ 确认您通讯线的接线方法,在使用 485 输出时是否需要短接其他接线口

④ 确认上位机通讯参数是否和模块参数一致

⑤ 若以上尝试不行,复位模块(长按复位键待状态灯闪烁第六次时松开,松开复位键后 状态灯会常亮 3S 后恢复慢闪此时复位成功)后再尝试扫描连接

⑥ 若以上尝试均不行,请与艾莫迅售后技术联系。

(4)设置采样深度1,通道数为8后,上位机显示的值的刷新速度好像并无变化? 可能的原因:上位机设置的扫描时间太长,设置应小于模块当前8个通道的刷新时间(64ms)

修订历史

版本	修订日期	修订说明	维护人
1.1	2020.11.30	初始版本	ZHU





官方网站:http://amsamotion.com邮箱: amx@amsamotion.com技术热线:4001-522-518 拨1销售热线:4001-522-518 拨2公司地址:广东省东莞市南城区袁屋边艺展路9号兆炫制造园 B 栋 1 楼