

CP210X 驱动程序安装说明

东莞市艾莫迅自动化科技有限公司 2017/3/13

驱动程序安装

对于 32 位操作系统，运行文件 CP210xVCPInstaller_x86.exe

对于 64 位操作系统，运行文件 CP210xVCPInstaller_x64.exe

安装完成后插入 USB 电缆，在 Windows 的“开始\设置\控制面板\系统\硬件\设备管理器”菜单的“端口 (COM 和 LPT)”展开条目中出现“Silicon Labs Cp210x USB to UART Bridge (COMx)”，这个 COMx（如下图红线框中的 COM1）就是 USB 编程电缆使用的 COM 口号。以后每次使用只要插入编程电缆就会出现该 COM 口，你只需在编程软件或通信软件等应用软件中选中该 COM 口即可。



驱动程序的卸载

卸载驱动程序是为了释放 COM 口资源以便其他设备使用，或驱动程序故障时需将其卸载后重新安装，按下面步骤卸载驱动程序：

- 1、从你的电脑上拔下 USB 编程电缆。
- 2、进入控制面板中的“卸载程序”，选中下图红线框中的条目，单击“卸载/更改”按钮即可卸载驱动程序。

卸载或更改程序

若要卸载程序，请从列表中将其选中，然后单击“卸载”、“更改”或“修复”。

